




# Microprocessor PID controller



## 程序控制器按鍵使用說明

此按鍵使用方式限定於 PV/SV 於初始狀態時	
3 Sec	PRG燈亮 RP/SK其一燈號閃爍
執行 程序控制	1~8段其一燈號亮
3 Sec	PRG燈亮 RP/SK燈號亮但不閃爍
暫停 程序控制	1~8段其一燈號亮
(1)  + (2)	跳躍至下一段程式
(1)  + (2)	PRG相關燈號全部熄滅
停止 程序控制	
執行 程序控制 PRG燈號點亮時請參照  箭頭方向指示之符號 (HD-48)除外	

LOCK=1234

## (程序控制 --- 流程圖例)

